

SRB - Uputstvo za ugradnju disk pločica

Obratiti pažnju na sljedeće!

- Radove na kočnionim sistemima treba izvoditi samo kvalificirano stručno osoblje s odgovarajućim specijalnim alatom za kočnice.
- Opšte treba uvažavati podatke iz originalne dokumentacije proizvođača vozila.
- Potrebno je zameniti uvek sve kočne obloge na istoj osovini.

Upozorenje:

- Za vreme radova na kočnicama ne sme se pritiskati papučica kočnice.
- Ako se za vreme obavljenih radova ustanove oštećenja/kvarovi na kočničkom sistemu, potrebno je iste pre pokretanja vozila stručno popraviti.
- Svi sastavni delovi kočničkog sistema, kod kojih dolazi do trenja ne smeju doći u kontakt s mastima, uljima, drugim sredstvima za čišćenje koja sadrže mineralna ulja.
- Nestručno rukovanje sa tečnostima za kočnice vodi do dalekosežne promene osobina ili materijalne štete. Propisi proizvođača moraju se poštovati.

Napomena:

- Kod korišćenja obloga kočnice bez pribora, mi preporučujemo da se dodatno koristi odgovarajući komplet pribora.
- Nove obloge kočnice treba postaviti s površinom trenja prema diskovima kočnice. Kod asimetrične nosive ploče/obloge kočnica označena strelica mora pokazivati u smeru okretanja diskova (kod vožnje unapred).
- Obrati pažnju na moment stezanja pričvrstnih vijaka koji je propisan od proizvođača vozila.
- Vežano za postupak zamjene obloga disk kočnice uporediti dole prikazane nosače klešta kočnica s onima u automobilu. Nakon toga redom slediti sličice piktograma.
- Zatim sprovesti ispitivanje funkcije i delovanja.